**For a great free professional audio and video recording app, download Saramonic SmartRecorder from the Google Play and Apple App Store:**

**For tips and tricks to get the best sound from your lavalier see:**
https://youtu.be/mQMklXbmTGE

**For tips and tricks to conceal your lavalier like a pro see:**
https://youtu.be/6F9Mea41ONo

**Shenzhen Jiayz photo industrial., Ltd**
A16 Building, Intelligent Terminal Industrial Park of Silicon Valley Power, Guanlan, Longhua District, Shenzhen, China

**www.saramonicusa.com** **sales@saramonicusa.com**

# LavMicro-U

## Product Information

The Saramonic LavMicro-U is a compact clip-on lavalier microphone that captures pristine sound quality and connects directly to Android Mobile Devices, Computers, and Apple iOS devices with USB-C, and Computers with USB. It's ideal for recording of interviews, vlogs, virtual meetings, speeches, and much more to the video or audio recording app of your choice.

## Item Includes

- 1x LavMicro-U Lavalier with 6.6' (2m) Cable and USB-C Connector
- 1x USB-C Female to USB-A Adapter
- 2x Foam Windscreens
- 2x Alligator-Style Microphone Clips
- 1x Touch Fastener Cable Wrap
- 1x Carry Pouch
- 1x User Manual
- 1x Warranty Card

Saramonic®
Sound. Remarkable.

## Specifications

| | |
|---|---|
| Output | Male USB-C Connector |
| Sensitivity | -40+/-3D6 (0dB-1V/Pa, at 1 KH,) |
| Polar Pattern | Omnidirectional |
| Signal-to-Noise Ratio | 65dB SPL |
| Frequency Response | 50Hz-20kHz |
| Power Requirement | Supplied by mobile device or computer |
| Supported Devices | Android Smartphones, Tablets and Apple iOS Devices with USB-C – Computers (Mac & PC) with either USB-C or USB-A |



All product and company names are trademarks™ or registered® trademarks of their respective holders. Use of them does not imply any affiliation with or endorsement by them.

# Operation Guide

The LavMicro-U is a plug-and-play microphone, that is designed to work with any Android or iOS app that allows external USB-C microphones, and any computer with an application that allows external USB or USB-C microphones.

## For best results:

1. Plug in the LavMicro-U to the USB-C port of your device, or the USB-A port of your computer (with adapter).
2. Clip the mic to your lapel or shirt in the center of your chest 6 to 8" from your mouth. The mic can also be clipped to a collar but position the mic slightly to the left or right side of your chin for best results.
3. Start the video or audio recording app on your device or computer. Some computer applications require you select the microphone in the audio settings. Please check the application's audio settings to ensure the microphone is selected.
4. Start recording.

You might want to do a test recording on mobile devices using the LavMicro-U to ensure connection to app and best quality results. To do so, please follow the 4 steps above, make a short recording, stop the recording, pull out the USB-C connector of the LavMicro-U and play back the recording on the device. If the recording is satisfactory, repeat the 4 steps above and start your video or audio recording.

# Saramonic

Warranty Card

**Product Model:** ____________________

**Reseller Information**

Reseller: ____________________________

Reseller Tel: __________________________

Date of Purchase: ______________________

**Customer Information**

Customer Name: _______________________

Customer Address: _____________________

Email Address: _________________________

Tel: ________________________________

**Product SN**

**Reseller Signature**

**Warranty Policy:**

Saramonic provides a two-year warranty under normal use and lifelong paid maintenance from the date you purchase this product.

Saramonic will repair or replace the product under warranty for free during the two-year valid period, but customers should pay for shipping and insurance charges for returning the product to Saramonic.

This warranty only applies where a defect has arisen, wholly or substantially, as a result of faulty manufacture, parts, or workmanship during the warranty period.

**This warranty does not cover:**

- All damages caused by human factors include using the products in abnormal conditions and operating the device against the user manual.
- The guarantee is invalid if the defect is caused by incorrect use, poor maintenance, or if persons not authorized by Saramonic have carried out alterations or repairs.
- Damages caused by poor transportation after you purchased this product.
- Force majeure such as fire, flood, lightning stroke, earthquake.
- Customers who can not show a valid invoice and warranty card.

**Customer Service Information:**

WhatsApp: +86 133 5290 2207 Email: support@saramonic.com

Wherever you purchase our products, you will be served very well by local retailers.
Saramonic reserves all the rights for the ultimate interpretation.

Saramonic

# 保修卡

**产品型号:** ______________________

## 经销商信息

经销商: ______________________

经销商电话: ______________________

购买日期: ______________________

## 客户信息

顾客姓名: ______________________

客户地址: ______________________

电子邮箱: ______________________

联系电话: ______________________

**产品SN**

| |
|---|
| |

**经销商签名**

| |
|---|
| |

**保修政策:**

感谢您选购枫笛Saramonic产品，当您在产品使用过程中，出现任何非人为损坏性能故障时，享有枫笛Saramonic的“包修、包退、包换”（简称“三包”）的服务承诺。
为了保障您的权益，请您在购买枫笛Saramonic产品后，妥善保管三包凭证和开具的发票。产品在三包有效期将从您收到产品之日起开始计算，产品的三包有效期为24个月。

**以下因素不在保修范围内:**

- 无法提供有效的发票和保修卡的。
- 操作使用、维护、保管不当或其它非产品自身原因造成的损坏。
- 未经授权私自拆解、改装、维修产品造成的损坏。
- 使用盗版软件、感染病毒造成的损坏。
- 因不可抗力因素造成的损坏。

**服务信息:**

客户服务电话：400-613-1096

客户服务邮箱：support@saramonic.com

公司网站：https://cn.saramonic.com

**扫二维码获取售后服务**

售后服务申请、服务信息查询

# Saramonic


Safety Guidelines EN
Sicherheitsvorkehrungen DE
Precauciones de Seguridad ES
Précautions de sécurité FR
Precauzioni di Sicurezza IT
Veiligheidsvoorzieningen NL
Środki ostrożności PL
安全指南 CHS
安全指南 CHT
安全上の注意事項 JP
안전 안내서 KR
Меры предосторожности RU
Säkerhetsföreskrifter SV
احتياطات السلامة AR


Contact Saramonic Support

扫一扫获取技术支持

Saramonic global

EN

## SAFETY GUIDELINES

Thanks for purchasing Saramonic! Please read thoroughly and obey the Safety Guidelines and User Manual (visit our website at https://www.saramonic.com/support) before use, and then operate the product correctly. This product is not suitable for children's use. By using this product, you hereby signify that you have read and accepted all the terms and conditions associated with the product. You agree to be responsible for the potential consequences of using the product. Saramonic will assume no liability for any damage, injury, or legal responsibility incurred from improper operations by the user. Please abide by the following safe practices:

**TIP**

Due to the 2.4 GHz wireless frequency, signals can be easily attenuated. Please try to avoid obstacles, such as walls and buildings, and avoid close proximity to devices with 2.4 GHz signals, such as high-power Wi-Fi antennas, radios.

**⚠ CAUTION**

Something that could cause injury or damage to the product

**Product Handling**
- Do not strike, crush, or drop the product.
- Do not place weighty objects on the product.

**Battery Handling**
- Do not store for an extended period when the battery has been completely discharged, which may cause irreparable damage.

**Operating Environment**
- Please use at a temperature between 0°C and 50°C.
- Please charge at a temperature between 5°C and 45°C.
- Please store at a temperature between -20°C and 50°C.

IC

**IC Caution**

Radio Standards Specification RSS-Gen, issue 5

- English:

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with Innovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s). Operation is subject to the following two conditions:
(1) This device may not cause interference.
(2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.
RF exposure statement:
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

- French:

Cet appareil contient des émetteurs / récepteurs exemptés de licence conformes aux RSS (RSS) d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:
(1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences.
(2) Cet appareil doit accepter toutes les interférences, y compris celles susceptibles de provoquer un fonctionnement indésirable de l'appareil.
Déclaration d'exposition RF:
L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF. L'appareil peut être utilisé dans des conditions d'exposition portable sans restriction.

ES

## PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

¡Gracias por comprar Saramonic! Lea detenidamente y obedezca las precauciones de seguridad y el manual del usuario (visite nuestro sitio web en https://www.saramonic.com/support ) antes de usar, y luego opere el producto correctamente. Este producto no es apto para niños. Al usar este producto, usted indica que ha leído y aceptado todos los términos y condiciones asociados con el producto. Usted acepta ser responsable de las consecuencias potenciales del uso del producto. Saramonic no asumirá responsabilidad alguna por cualquier daño, lesión o responsabilidad legal que surja de las operaciones inadecuadas del usuario. Por favor, respete las siguientes prácticas seguras:

**CONSEJO**

Debido a la frecuencia inalámbrica de 2,4 GHz, las señales se pueden atenuar fácilmente. Intente evitar obstáculos, como paredes y edificios, y evite la proximidad a dispositivos con señales de 2,4 GHz, como antenas Wi-Fi de alta potencia, radios, etc.

**⚠ PRECAUCIÓN**

Algo que podría causar lesiones o daños al producto

**Manipulación del producto**
- No golpee, aplaste ni deje caer el producto.
- No coloque objetos pesados sobre el producto.

**Manejo de la batería**
- No guarde la batería durante un período prolongado cuando esté completamente descargada, ya que podría causar daños irreparables.

**Entorno de operaciones**
- Por favor, utilícelo a una temperatura entre 0 °C y 50 °C.
- Por favor, cárguelo a una temperatura entre 5°C y 45 °C.
- Por favor, almacénelo a una temperatura entre -20 °C y 50 °C.

**⚠ ADVERTENCIA**

Algo que podría causar lesiones graves o la muerte

**Manejo de la batería**
- No desmonte ni pinche la batería de ninguna manera, ya que podría producirse una fuga de electrolito o incluso un incendio o explosión.

**Entorno de operaciones**
- No permita que ningún líquido entre en el producto. No utilice en condiciones de lluvia o humedad, ya que pueden producirse reacciones corrosivas, lo que puede provocar una combustión espontánea de la batería o incluso una explosión.
- No utilizar cerca de estufas y calefactores, etc.
- No calentar ni introducir en el microondas ni en ollas a presión.
- No almacenar a una temperatura superior a 60°C. No colocar en el vehículo cuando haga calor.
- Si el producto está en llamas, apague inmediatamente con agua, agua nebulizada, arena, una manta ignífuga, polvo seco o un extintor de dióxido de carbono. Por favor, elija una vía en el orden recomendado anteriormente teniendo en cuenta la situación real.

**Volumen**
- No monitorice a un volumen alto durante mucho tiempo, ya que podría causar daños auditivos.
- Escuchar audio a un volumen excesivo puede causar daños auditivos permanentes. Utilice un volumen lo más bajo posible.

IT

## PRECAUZIONI DI SICUREZZA

Grazie per aver acquistato Saramonic! Per favore leggi attentamente e rispetta le Precauzioni di Sicurezza e il Manuale Utente (visita il nostro sito web all'indirizzo https://www.saramonic.com/support) prima dell'uso, quindi opera il prodotto correttamente. Questo prodotto non è adatto all'uso da parte dei bambini. Usando questo prodotto, con la presente dichiari di aver letto e accettato tutti i termini e le condizioni associati al prodotto. Accetti di essere responsabile delle potenziali conseguenze dell'uso del prodotto. Saramonic non si assumerà alcuna responsabilità per eventuali danni, lesioni o responsabilità legali derivanti da operazioni improprie da parte dell'utente. Per favore rispetta le seguenti pratiche di sicurezza:

**SUGGERIMENTO**

Grazie alla frequenza wireless a 2,4 GHz, i segnali possono essere facilmente attenuati. Per favore cerca di evitare ostacoli, come muri ed edifici, ed evita la prossimità a dispositivi con segnali a 2,4 GHz, come antenne Wi-Fi ad alta potenza, radio, ecc.

**⚠ ATTENZIONE**

Qualcosa che potrebbe causare lesioni o danni al prodotto

**Manipolazione del Prodotto**
- Non colpire, schiacciare o far cadere il prodotto.
- Non posizionare oggetti pesanti sul prodotto.

**Manipolazione della batteria**
- Non conservare per un periodo prolungato quando la batteria è completamente scarica, che potrebbe causare danni irreparabili.

**Ambiente Operativo**
- Per favore usa a una temperatura compresa tra 0 °C e 50 °C.
- Per favore ricarica a una temperatura compresa tra 5 °C e 45 °C.
- Per favore conserva a una temperatura compresa tra -20 °C e 50 °C.

**⚠ AVVERTIMENTO**

Qualcosa che potrebbe causare gravi lesioni o la morte

**Manipolazione della Batteria**
- Non smontare né forare la batteria in alcun modo, altrimenti potrebbe verificarsi una perdita di elettrolita o addirittura un incendio o un'esplosione.

**Ambiente Operativo**
- Non lasciare che alcun liquido entri nel prodotto. Non usare sotto la pioggia o in condizioni di umidità, poiché potrebbero verificarsi reazioni corrosive che potrebbero causare la combustione spontanea della batteria o persino un'esplosione.
- Non usare vicino a fornelli e caloriferi e altro.
- Non riscaldare e posizionare in un microonde o in una pentola a pressione.
- Non conservare a una temperatura superiore a 60 °C. Non posizionare in macchina quando fa caldo.
- Se il prodotto è in fiamme, per favore spegnilo immediatamente con acqua, nebbia d'acqua, sabbia, una coperta antincendio, un estintore a polvere secca o un estintore ad anidride carbonica. Per favore scegli un metodo nell'ordine consigliato sopra in considerazione della situazione reale.

**Volume**
- Non monitorare a volume alto per un lungo periodo di tempo poiché potrebbe causare danni all'udito.
- L'ascolto di audio a volumi eccessivi può causare danni permanenti all'udito. Usa il volume più basso possibile.

CHS

**安全指南**
感谢您购买枫笛 Saramonic 的产品，在您开始使用前，请仔细阅读并遵守本安全指南和《用户手册》（请访问 https://cn.saramonic.com/support），确保安全、正确地使用本产品。本产品不适合儿童使用。一旦使用本产品，即视为您已经阅读和接受与本产品相关的全部条款和内容。您承诺对使用本产品以及可能带来的后果负责。由于使用者的不正当操作对本产品造成损坏或人身伤害以及任何法律责任，枫笛 Saramonic 将不予承担。为避免可能的损失和伤害，请务必遵守以下各项：

**提示**
由于在 2.4 GHz 频谱下，信号很容易受干扰，请尽量避开墙壁和建筑物等障碍物，避免接近 2.4 GHz 频率的设备，如大功率 Wi-Fi 天线、收音机等。

**⚠ 注意**
如果不遵循说明进行操作，可能导致产品受损或毁坏

**关于产品操作**
- 请勿机械撞击、碾压或抛掷产品。
- 请勿在产品上放置重物。

**关于电池**
- 请勿将电池彻底放完电后长时间存储，以免电池进入过放状态而造成电芯损坏，将无法恢复使用。

**关于使用环境**
- 产品的工作温度为 0℃至 50℃。
- 产品的充电环境温度为 5℃至 45℃。
- 产品的存储环境温度为 -20℃至 50℃。

**⚠ 警告**
如果不遵循说明进行操作，可能导致严重伤害或致命危险

**关于电池**
- 请勿以任何方式拆解产品。若拆解过程中刺破电池，会导致电池内部电解液泄露，甚至会引发起火或爆炸。

**关于使用环境**
- 请小心操作并避免任何液体进入本产品，勿在雨中或者潮湿的环境中使用产品。产品内部接触水后可能会发生腐蚀反应，从而引发电池自燃，甚至爆炸。
- 请勿将产品靠近热源，如火炉或加热器等。
- 请勿对产品进行加热，勿将产品放置于微波炉或压力锅中。
- 请勿将产品存储在温度超过 60℃的环境下，勿将产品置于热天的汽车内。
- 若产品发生起火，请立即使用水、水雾、沙、灭火毯、干粉或二氧化碳灭火器灭火，根据实际情况按以上推荐的顺序选择灭火方式。

**关于音量**
- 请勿长时间在高音量时使用耳机监听功能，以免造成听力损伤。
- 在过高音量下收听音频信号可能会导致永久性失聪，应尽可能使用较低音量。

JP

**安全上の注意事項**
Saramonic の製品をご購入いただきありがとうございます。本製品を安全かつ正しく使用するために、ご使用になる前に、この安全上の注意事項と『ユーザーズガイド』をよく読んで、しかも遵守してください（https://www.saramonic.com/support にアクセスしてください）。本製品は子供向けではありません。本製品を使用すると、お客様は本製品に関するすべての条項や内容を読んでおり、しかも受け入れたとされます。お客様は、本製品の使用及び本製品の使用による可能性のある結果について責任を負うことを約束します。使用者の不適切な操作による本製品の損傷は人身傷害について、Saramonic は一切の法的責任も負いません。発生する可能性のある損害や傷害を回避するためには、必ず次のことを守ってください。

**アドバイス**
2.4 GHz の周波数帯では信号が干渉しやすいので、壁や建物などの障害物をできるだけ避け、そして、大電力 Wi-Fi アンテナやラジオなどの周波数 2.4 GHz のデバイスに近づくことを避けてください。

**⚠ 注意事項**
取扱説明書に従って操作しないと、製品が損傷したり破損したりする恐れがあります。

**本品の操作について**
- 本品に機械的な衝撃を与えたり、転圧したり、投げたりしないでください。
- 本品の上に重い物を置かないでください。

**バッテリについて**
- バッテリが過放電状態になってセルが破損し、使用できなくなるのを避けるために、バッテリを完全に放電した後に長時間放置しないでください。

**使用環境について**
- 本品の動作温度は 0℃～ 50℃である。
- 本品の充電環境温度は 5℃～ 45℃である。
- 本品の保管環境温度は -20℃～ 50℃である。

**⚠ 警告**
取扱説明書に従って操作しないと、重大な傷害や致命的な危険を招く恐れがあります。

**バッテリについて**
- 本品を分解しないでください。分解中にバッテリを突き破ると、バッテリ内の電解液が漏れ、さらに発火や爆発を引き起こす場合もあります。

**使用環境について**
- 注意深く使用し、しかも液体が本品に入るのを避けてください。雨や湿気が多く環境中で本品を使用しないでください。内部が水に触れると腐食反応が起こり、さらにバッテリの自然発火、ひいては爆発につながる恐れがあります。
- 本品をストーブやヒーターなどの熱源に近づけないでください。
- 本品を加熱したり、電子レンジや圧力鍋に入れたりしないでください。
- 本品を 60℃以上の環境下で保管したり、暑い日に自動車内に放置したりしないでください。
- 本品が発火した場合、直ちに水やミスト、砂、消火カーペット、乾燥粉末、二酸化炭素消火器で消火してください。消火方法については、実際の状況に応じて上記の推奨順序に従って選択してください。

**音量について**
- 聴覚障害を引き起こさないために、高音量でイヤホンの傍受機能を長時間使用しないでください。
- 高すぎる音量でオーディオ信号を聴くと、永続的な難聴を引き起こす恐れがあるので、できるだけ低音量で使用してください。

RU

**Меры предосторожности**
Благодарим вас за покупку Saramonic! Пожалуйста, внимательно прочитайте и соблюдайте правила техники безопасности и руководство пользователя (посетите наш веб-сайт по адресу https://www.saramonic.com/support) перед использованием, а затем правильно эксплуатируйте изделие. Данное изделие не предназначено для использования детьми. Используя этот продукт, вы тем самым подтверждаете, что прочитали и приняли все положения и условия, связанные с этим изделием. Вы соглашаетесь нести ответственность за возможные последствия использования изделия. Saramonic не несет никакой ответственности за любой ущерб, травмы или юридическую ответственность, возникшую в результате неправильных действий пользователя. Пожалуйста, соблюдайте следующие правила техники безопасности:

**Совет**
Из-за беспроводной частоты 2,4 ГГц сигналы могут быть легко ослаблены. Пожалуйста, старайтесь избегать препятствий, таких как стены и здания, и избегайте непосредственной близости от устройств с сигналом 2,4 ГГц, таких как мощные антенны Wi-Fi, радиоприемники и т.д.

**⚠ Предостережение**
Что-то, что может привести к травмам или повреждению изделия

**Обращение с изделием**
- Не ударяйте, не ломайте и не роняйте изделие.
- Не кладите на изделие тяжелые предметы.

**Обращение с аккумулятором**
- Не храните аккумулятор полностью разряженным в течение длительного времени, это может привести к его непоправимому повреждению.

**Условия эксплуатации**
- Пожалуйста, используйте его при температуре от 0°C до 50°C.
- Пожалуйста, заряжайте при температуре от 5°C до 45°C.
- Пожалуйста, храните при температуре от -20°C до 50°C.

**⚠ Предупреждение**
Что-то, что может привести к серьезным травмам или смерти

**Обращение с аккумулятором**
- Ни в коем случае не разбирайте и не прокалывайте аккумулятор, в противном случае может произойти утечка электролита или даже пожар или взрыв.

**Операционная среда**
- Не допускайте попадания жидкостей внутрь изделия. Не используйте изделие под дождем или во влажной среде, так как это может вызвать коррозию, которая может привести к самовозгоранию аккумулятора или даже взрыву.
- Не используйте вблизи плит, обогревателей и т.д.
- Не разогревайте и не помещайте в микроволновую печь или скороварку.
- Не храните при температуре выше 60°C. Не храните в автомобиле в жаркую погоду.
- Если изделие загорелось, пожалуйста, немедленно потушите его водой, водяным распылением, песком, противопожарным покрытием, сухим порошком или углекислотным огнетушителем. Пожалуйста, выберите способ в порядке, рекомендованном выше, с учетом реальной ситуации.

**Громкость**
- Не оставляйте изделие включенным на большой громкости в течение длительного времени, так как это может привести к повреждению слуха.
- Прослушивание аудио на чрезмерной громкости может привести к необратимому повреждению слуха. Используйте как можно меньшую громкость.

AR

احتياطات السلامة
شكرًا لشرائك Saramonic! يرجى قراءة احتياطات السلامة ودليل المستخدم جيدًا والالتزام بهما (زر موقعنا الإلكتروني https://www.saramonic.com/support قبل الاستخدام، ثم قم بتشغيل المنتج بشكل صحيح. هذا المنتج غير مناسب للاستخدام بواسطة الأطفال. باستخدام هذا المنتج، تقر بأنك قرأت ووافقت على الشروط والأحكام المرتبطة بهذا المنتج. وتوافق على تحمل مسؤولية العواقب المحتملة لاستخدام المنتج. لن تتحمل Saramonic المسؤولية عن أي أضرار أو إصابات أو مسؤولية قانونية ناجمة عن الاستخدام غير الصحيح من المستخدم. يرجى الالتزام بممارسات الأمان التالية:

نصائح
بسبب التردد اللاسلكي 2.4 جيجاهرتز، قد تضعف الإشارات بسهولة. يرجى محاولة تجنب العوائق، مثل الجدران والمباني، وتجنب الاقتراب من الأجهزة ذات الإشارات بتردد 2.4 جيجاهرتز، مثل أجهزة هوائي Wi-Fi عالية Wi-Fiعالية الطاقة، وأجهزة الراديو، وما إلى ذلك.

⚠ تحذير
أمور قد تتسبب في إصابات أو تضرر المنتج
التعامل مع المنتج
لا تضرب أو تحطم أو تُسقط المنتج.
لا تضع عناصر ثقيلة الوزن فوق المنتج.
التعامل مع البطارية
لا تخزن الجهاز لمدة طويلة عندما تكون البطارية مستهلكة بشكل كامل، إذ قد يؤدي ذلك إلى تلف غير قابل للإصلاح.
بيئة التشغيل
يرجى الاستخدام في درجة حرارة بين 0°م و50°م.
يرجى الشحن عند درجة حرارة بين 5°م و45°م.
يرجى التخزين في درجة حرارة بين-20°م و50°م.

⚠ تنبيه
أمور قد تتسبب في إصابات خطرة أو الوفاة
التعامل مع البطارية
لا تفك أو تثقب البطارية بأي طريقة، وإلا قد يتسرب الموصل الكهربائي، أو قد تنشب حرائق أو يحدث انفجار.
بيئة التشغيل
لا تسمح لأي سوائل بلمس المنتج. ولا تستخدمه في الأمطار أو الظروف الرطبة التي قد يحدث فيها تفاعلات تسبب الصدأ، إذ قد تؤدي إلى احتراق مفاجئ للبطارية أو حتى حدوث انفجار.
لا تستخدم الجهاز بالقرب من المواقد وأجهزة التدفئة وغيرها.
لا تسخن الجهاز أو تضعه في فرن الميكروويف أو طنجرة ضغط.
لا تخزن الجهاز في درجة حرارة أعلى من 60°م. ولا تضعه في السيارة في الطقس الحار.
إذا اشتعل المنتج، يرجى إخماد الحريق فورًا بالمياه، أو رذاذ المياه، أو الرمال، أو بطانية حرائق، أو مسحوق جاف، أو مطفأة حريق بثاني أكسيد الكربون. يرجى اختيار الطريقة المناسبة بالترتيب المذكور أعلاه وفقًا للموقف الفعلي.
مستوى الصوت
لا تستخدم الجهاز بمستوى صوت مرتفع لمدة طويلة إذ قد يتسبب ذلك في الإضرار بحاسة السمع.
التشغيل بمستوى صوت مرتفع للغاية قد يتسبب في فقدان دائم لحاسة السمع. استخدم أقل مستوى صوت ممكن.

**⚠ WARNING**
Something that could cause serious injury or death

**Battery Handling**
• Do not dismantle or pierce the battery in any way, otherwise a leak of electrolyte, or even fire or explosion may occur.

**Operating Environment**
• Do not allow any liquids to come into the product. Do not use in the rain or humid conditions in that corrosive reactions may occur, which may cause spontaneous combustion of the battery or even an explosion.
• Do not use near stoves and heaters, and more.
• Do not heat and place in a microwave or pressure cooker.
• Do not store at a temperature over 60°C. Do not place in your car in hot weather.
• If the product is on fire, please immediately put out it by water, water mist, sand, a fire blanket, a dry powder, or a carbon dioxide fire extinguisher. Please choose a way in the order recommended above in consideration of the actual situation.

**Volume**
• Do not monitor at a loud volume for a long time as it could cause hearing damage.
• Listening to audio at excessive volumes can cause permanent hearing damage. Use as a low volume as possible.

**FCC Warning**
This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
• Reorient or relocate the receiving antenna.
• Increase the separation between the equipment and receiver.
• Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
• Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.

DE

## SICHERHEITSVORKEHRUNGEN
Vielen Dank für den Kauf von Saramonic! Bitte Sicherheitsvorkehrungen und Benutzerhandbuch sorgfältig durchlesen und (unsere Website unter https://www.saramonic.com/support besuchen) Vor Gebrauch befolgen und dann Produkt richtig bedienen. Dieses Produkt ist nicht für Kinder geeignet. Durch die Nutzung dieses Produkts erklären Sie hiermit, dass Sie alle mit dem Produkt verbundenen Allgemeinen Geschäftsbedingungen gelesen und akzeptiert haben. Sie erklären sich damit einverstanden, für die möglichen Folgen der Verwendung des Produkts verantwortlich zu sein. Saramonic übernimmt keine Haftung für Schäden, Verletzungen oder rechtliche Verantwortung, die durch unsachgemäße Bedienung des Benutzers entstehen. Bitte halten Sie sich an folgende sichere Praktiken:

**TIPP**
Durch die 2,4 GHz Funkfrequenz können Signale leicht abgeschwächt werden. Bitte Hindernisse wie Wände und Gebäude vermeiden und Nähe zu Geräten mit 2,4-GHz-Signalen vermeiden, wie Hochleistungs-WLAN-Antennen, Radios usw.

**⚠ VORSICHT**
Etwas, das zu Verletzungen oder Schäden am Produkt führen könnte

**Produkthandling**
• Produkt nicht anschlagen, zerquetschen oder fallen.
• Keine schweren Gegenstände auf das Produkt legen.

**Handhabung von Batterien**
• Batterie nicht über einen längeren Zeitraum aufbewahren, wenn sie vollständig entladen ist, was irreparable Schäden verursachen kann.

**Betriebsumgebung**
• Bitte bei einer Temperatur zwischen 0°C und 50°C verwenden.
• Bitte bei einer Temperatur zwischen 5°C und 45°C laden.
• Bitte bei einer Temperatur zwischen -20°C und 50°C lagern.

**⚠ WARNUNG**
Etwas, das schwere Verletzungen oder den Tod verursachen könnte

**Handhabung von Batterien**
• Batterie in keiner Weise zerlegen oder durchbohren, sonst kann ein Leck von Elektrolyt oder sogar Feuer oder Explosion auftreten.

**Betriebsumgebung**
• Keine Flüssigkeiten in das Produkt gelangen lassen. Nicht unter Regen oder feuchten Bedingungen verwenden, da korrosive Reaktionen auftreten können, die eine spontane Verbrennung der Batterie oder sogar eine Explosion verursachen können.
• Nicht in der Nähe von Öfen und Heizungen und mehr verwenden.
• Nicht erhitzen und in eine Mikrowelle oder einen Schnellkochtopf stellen.
• Nicht bei einer Temperatur über 60°C lagern. Ihr Auto nicht an heißen Tagen lassen.
• Wenn das Produkt brennt, bitte es sofort mit Wasser, Wassernebel, Sand, einer Feuerdecke, einem trockenen Pulver oder einem Kohlendioxid-Feuerlöscher löschen. Bitte einen Weg in der oben empfohlenen Reihenfolge unter Berücksichtigung der tatsächlichen Situation wählen.

**Volumen**
• Nicht mit lauter Lautstärke lange überwachen, da dies zu Hörschäden führen könnte.
• Das Hören von Audio bei übermäßiger Lautstärke kann zu dauerhaften Hörschäden führen. So wenig Lautstärke wie möglich verwenden.

FR

## PRÉCAUTIONS DE SÉCURITÉ
Merci d'acheter Saramonic! Veuillez attentivement lire et respecter les précautions de sécurité et le manuel d'utilisation (visitez notre site Web à l'adresse https://www.saramonic.com/support) avant l'utilisation, ensuite utilisez correctement le produit. Ce produit ne convient pas à l'utilisation enfantine. Lors de l'utilisation de ce produit, vous signifiez par la présente que vous avez lu et accepté tous les termes et toutes les conditions associées au produit. Vous acceptez d'être responsable des conséquences potentielles de l'utilisation de produit. Saramonic n'assumera aucune responsabilité pour tout dommage, toute blessure ou toute responsabilité légale en raison d'un mauvais fonctionnement d'utilisateur. Veuillez respecter les pratiques de sécurité suivantes:

**ASTUCE**
En raison de la fréquence sans fil 2.4 GHz, les signaux peuvent être facilement atténués. Essayez d'éviter les obstacles, tels que les murs et les bâtiments, et évitez la proximité d'appareils avec les signaux 2.4 GHz, tels que les antennes Wi-Fi à haute puissance, les radios, etc.

**⚠ PRUDENCE**
Quelque chose qui peut causer les blessures ou les dommages au produit

**Traitement de produits**
• Ne frappez pas et n'écrasez pas le produit, ne laissez pas à tomber le produit.
• Ne placez pas les objets lourds sur le produit.

**Traitement de batterie**
• Ne stockez-le pas pendant une longue période lorsque la batterie a été complètement déchargée, ce qui peut causer les dommages irréparables.

**Environnement d'opération**
• Veuillez faire l'utilisation dans une température comprise entre 0°C et 50°C.
• Veuillez faire la recharge dans une température comprise entre 5°C et 45°C.
• Veuillez faire le stockage dans une température comprise entre -20°C et 50°C.

**⚠ AVERTISSEMENT**
Quelque chose qui peut causer les blessures graves ou la mort

**Traitement de batterie**
• Ne démontez pas et ne percez pas la batterie de toute manière, sinon la fuite d'électrolyte peut se produire, voire l'incendie ou l'explosion.

**Environnement d'opération**
• Ne laissez aucun liquide à pénétrer dans le produit. Ne faites pas l'utilisation sous la pluie ou dans les conditions humides, les réactions corrosives peuvent se produire, ce qui peut provoquer une combustion spontanée de batterie ou même une explosion.
• Ne faites pas l'utilisation à proximité de poêles et de radiateurs, etc.
• Ne chauffez-le pas et ne placez-le pas dans le four à micro-ondes ou l'autocuiseur.
• Ne stockez-le pas dans une température supérieure à 60°C. Ne placez-le pas dans votre voiture pour le temps chaud.
• Si le produit est en feu, veuillez immédiatement l'éteindre à l'aide d'eau, de brouillard d'eau, de sable, de couverture anti-feu, de poudre sèche ou d'extincteur à dioxyde de carbone. Veuillez faire le choix selon l'ordre recommandé ci-dessus en tenant compte de la situation réelle.

**Volume**
• Ne faites pas la surveillance à un volume élevé pendant une longue période, cela peut causer les dommages auditifs.
• L'écoute d'audio aux volumes excessifs peut causer les dommages auditifs permanents. Utilisez un volume aussi faible que possible.

NL

## VEILIGHEIDSVOORZIENINGEN
Bedankt voor je aankoop van Saramonic! Lees de Veiligheidsvoorschriften en de Gebruikershandleiding (bezoek onze website op https://www.saramonic.com/support) voor gebruik aandachtig door en houd je eraan. Dit product is niet geschikt voor gebruik door kinderen. Door dit product te gebruiken, geeft u hierbij aan dat u alle voorwaarden en bepalingen van het product hebt gelezen en geaccepteerd. Je gaat ermee akkoord verantwoordelijk te zijn voor de mogelijke gevolgen van het gebruik van het product. Saramonic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade, letsel of wettelijke aansprakelijkheid als gevolg van onjuist gebruik door de gebruiker. Houd je aan de volgende veilige praktijken:

**TIP**
Vanwege de 2,4 GHz draadloze frequentie kunnen signalen gemakkelijk worden verzwakt. Probeer obstakels, zoals muren en gebouwen, te vermijden en vermijd de nabijheid van apparaten met 2,4 GHz signalen, zoals krachtige Wi-Fi-antennes, radio's, enz.

**⚠ OPGELET**
Iets dat letsel of schade aan het product kan veroorzaken

**Productbehandeling**
• Niet slaan, pletten of laten vallen..
• Plaats geen zware voorwerpen op het product.

**Batterijbehandeling**
• Do not store for an extended period when the battery has been completely discharged, which may cause irreparable damage.

**Werkomgeving**
• Gelieve te gebruiken bij een temperatuur tussen 0 °C en 50 °C.
• Laad op bij een temperatuur tussen 5 °C en 45 °C.
• Gelieve te bewaren bij een temperatuur tussen -20 °C en 50 °C.

**⚠ WAARSCHUWING**
Iets dat ernstig letsel of de dood kan veroorzaken

**Batterijbehandeling**
• Demonteer of doorboor de batterij op geen enkele manier, anders kan er elektrolyt gaan lekken of kan er zelfs brand of een explosie ontstaan.

**Werkomgeving**
• Zorg dat er geen vloeistoffen in het product komen. Gebruik het product niet in de regen of in vochtige omstandigheden, omdat er dan corrosieve reacties kunnen optreden die kunnen leiden tot spontane verbranding van de batterij of zelfs een explosie.
• Niet gebruiken in de buurt van kachels en verwarmingstoestellen, en nog veel meer.
• Niet verhitten en in de magnetron of snelkookpan doen.
• Niet bewaren bij een temperatuur hoger dan 60 °C. Niet in de auto leggen bij warm weer.
• Als het product in brand vliegt, blus het dan onmiddellijk met water, waternevel, zand, een blusdeken, droog poeder of een kooldioxide brandblusser. Kies een manier in de volgorde die hierboven wordt aanbevolen, rekening houdend met de feitelijke situatie.

**Volume**
• Luister niet langdurig naar een hard volume, want dat kan gehoorbeschadiging veroorzaken.
• Luisteren naar audio op een te hoog volume kan blijvende gehoorbeschadiging veroorzaken. Gebruik een zo laag mogelijk volume.

PL

## ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Dziękujemy za zakup Saramonic! Przed przystąpieniem do korzystania z produktu dokładnie przeczytaj Środki ostrożności oraz Instrukcję obsługi i przestrzegaj ich (odwiedź naszą stronę internetową: https://www.saramonic.com/support). Następnie upewnij się, że produkt jest obsługiwany prawidłowo. Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci. Korzystając z produktu potwierdzasz, że rozumiesz i akceptujesz wszystkie dotyczące go warunki i zasady. Rozumiesz, że będziesz ponosić odpowiedzialność za potencjalne konsekwencje wynikające z użytkowania produktu. Saramonic nie będzie ponosić żadnej odpowiedzialności za uszkodzenia, obrażenia lub kwestie prawne wynikające z nieprawidłowej obsługi. Przestrzegaj następujących zasad bezpieczeństwa:

### WSKAZÓWKA

Na skutek działania częstotliwości bezprzewodowej 2,4 GHz sygnały mogą z łatwością ulec osłabieniu. Unikaj przeszkód takich jak ściany oraz budynki i nie zbliżaj produktu do urządzeń emitujących sygnały 2,4 GHz, np. do anten Wi-Fi o wysokiej mocy lub odbiorników radiowych.

### ⚠ UWAGA

Niebezpieczeństwo urazu ciała lub uszkodzenia produktu

**Obsługa produktu**
- Nie uderzaj, nie miażdż ani nie upuszczaj produktu.
- Nie umieszczaj ciężkich przedmiotów na produkcie.

**Obsługa akumulatora**
- Nie przechowuj przez długi czas całkowicie rozładowanego akumulatora, bo może to spowodować nieodwracalne uszkodzenie.

**Środowisko pracy**
- Używaj produktu w temperaturze od 0°C do 50°C.
- Ładuj produkt w temperaturze od 5°C do 45°C.
- Przechowuj produkt w temperaturze od -20°C do 50°C.

### ⚠ OSTRZEŻENIE

Niebezpieczeństwo poważnego urazu lub zgonu

**Obsługa akumulatora**
- Nie rozkładaj ani nie przekłuwaj akumulatora w żaden sposób, bo może to spowodować wyciek elektrolitów, a nawet pożar lub wybuch.

**Środowisko pracy**
- Nie dopuszczaj do wnikania płynów do wnętrza produktu. Nie używaj produktu w deszczu lub warunkach dużej wilgotności, w których może wystąpić korozja, a w konsekwencji spontaniczny zapłon lub wybuch.
- Nie używaj produktu w pobliżu kuchenek, grzejników i podobnych urządzeń.
- Nie umieszczaj ani nie podgrzewaj produktu w mikrofalówce lub szybkowarze ciśnieniowym.
- Nie przechowuj produktu w temperaturze powyżej 60°C. Nie zostawiaj go w samochodzie w upalne dni.
- Jeśli produkt zacznie się palić, natychmiast ugaś pożar wodą, mgiełką wodną, piaskiem, kocem gaśniczym, suchym proszkiem lub użyj gaśnicy śniegowej. Wybierz środek gaśniczy we wskazanej kolejności z uwzględnieniem zaistniałej sytuacji.

**Głośność**
- Nie wykonuj monitoringu przy dużej głośności przez długi czas, bo może dojść do uszkodzenia słuchu.
- Słuchanie materiału audio przy nadmiernej głośności może trwale uszkodzić słuch. W miarę możliwości zmniejsz głośność do niskiego poziomu.

CHT

## 安全指南

感謝您購買 Saramonic 的產品，在您開始使用前，請仔細閱讀並遵守本安全指南和《使用手冊》（請造訪 https://cn.saramonic.com/support），確保安全、正確地使用本產品。本產品不適合兒童使用。一旦使用本產品，即視為您已經閱讀和接受與本產品相關的全部條款和內容。您承諾對使用本產品以及可能帶來的後果負責。由於使用者的不當操作對本產品造成損壞或人身傷害以及任何法律責任，Saramonic 將不予承擔。為避免可能的損失和傷害，請務必遵守以下各項：

### 提示

由於在 2.4 GHz 頻譜下，訊號很容易受干擾，請盡量避開牆壁和建築物等障礙物，避免接近 2.4 GHz 頻率的設備，如高功率 Wi-Fi 天線、收音機等。

### ⚠ 注意

如果不遵循說明進行操作，可能導致產品受損或毀壞

**關於產品操作**
- 請勿機械撞擊、碾壓或拋擲產品。
- 請勿在產品上放置重物。

**關於電池**
- 請勿將電池徹底放完電後長時間存儲，以免電池進入過放狀態而造成電芯損壞，將無法恢復使用。

**關於使用環境**
- 產品的工作溫度為 0℃至 50℃。
- 產品的充電環境溫度為 5℃至 45℃。
- 產品的儲存環境溫度為 -20℃至 50℃。

### ⚠ 警告

如果不遵循指示進行操作，可能導致嚴重傷害或致命危險

**關於電池**
- 請勿以任何方式拆解產品。若拆解過程中刺破電池，會導致電池內部電解液洩露，甚至引發起火或爆炸。

**關於使用環境**
- 請小心操作並避免任何液體進入本產品，勿在雨中或潮濕的環境中使用產品。產品內部接觸水後可能會發生腐蝕反應，進而引發電池自燃，甚至爆炸。
- 請勿將產品靠近熱源，如火爐或加熱器等。
- 請勿將產品加熱，勿將產品放置於微波爐或壓力鍋中。
- 請勿將產品存放在溫度超過 60℃的環境下，勿將產品置於熱天的汽車內。
- 若產品發生起火，請立即使用水、水霧、沙、滅火毯、乾粉或二氧化碳滅火器滅火，依照實際情況依照以上建議的順序選擇滅火方式。

**關於音量**
- 請勿長時間在高音量時使用耳機監聽功能，以免造成聽力傷害。
- 在過高音量下收聽音訊訊號可能會導致永久性失聰，應盡量使用較低音量。

**台湾 NCC**

取得審驗證明之低功率射頻器材，非經核准，公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或變更原設計之特性及功能。低功率射頻器材之使用不得影響飛航安全及干擾合法通信；經發現有干擾現象時，應立即停用，並改善至無干擾時方得繼續使用。前述合法通信，指依電信管理法規定作業之無線電通信。低功率射頻器材須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。

KR

## 안전 안내서

Saramonic 제품을 구매해 주셔서 감사합니다 . 사용하시기 전에 , 본 제품의 안전 지침과 < 사용자 매뉴얼 > (https://www.saramonic.com/support 을 방문 ) 을 잘 읽으시고 준수하여 안전하고 올바른 사용을 보장하십시오 . 본 제품은 어린이에게 적합하지 않습니다 . 본 제품을 사용하면 본 제품과 관련된 모든 약관을 읽고 수락한 것으로 간주됩니다 . 본 제품의 사용 및 결과에 대해 책임을 질 것을 약속합니다 . 사용자의 부적절한 작동으로 인하여 본 제품이 손상되거나 부상 및 법적 책임이 발생한 경우 , Saramonic 는 책임지지 않습니다 . 가능한 손실 및 상해를 피하기 위해 다음 항목을 반드시 준수하십시오 .

### 제시

2.4 GHz 주파수에서는 신호가 간섭받기 쉬우므로 벽이나 건물 등의 장애물을 피하고 고출력 Wi-Fi 안테나 , 라디오 등 2.4 GHz 주파수에 가까운 장비는 피하십시오 .

### ⚠ 주의

설명서에 따라 작동하지 않을 경우 제품 손상 및 파손을 초래할 수 있습니다 .

**제품 작동 정보**
- 제품을 기계적으로 부딪히거나 밀거나 던지지 마십시오 .
- 제품에 무거운 물건을 올려놓지 마십시오 .

**배터리 관련**
- 배터리를 완전히 방전시킨 후 장기간 보관하지 마십시오 . 배터리가 과방전 상태에 들어가 배터리가 손상되면 다시 사용할 수 없습니다 .

**사용환경 관련**
- 제품의 작업 온도는 0℃ - 50℃입니다 .
- 제품의 충전 환경 온도는 5℃ - 45℃입니다 .
- 제품의 보관 환경 온도는 -20℃ - 50℃입니다 .

### ⚠ 경고

설명에 따르지 않을 경우 , 심각한 상해 또는 치명적 위험을 초래할 수 있습니다 .

**배터리 관련**
- 어떠한 방법으로도 제품을 분해하지 마십시오 . 분해 과정에서 배터리를 찌르면 배터리 내부의 전해액이 누출되어 발화 또는 폭발을 초래할 수 있습니다 .

**사용환경 관련**
- 조심하여 취급하고 액체가 들어가지 않도록 주의하며 , 비 또는 습한 환경에서는 사용하지 마십시오 . 제품 내부가 물과 접촉하면 부식 반응이 일어나 배터리가 자연 발화하거나 심지어 폭발할 수 있습니다 .
- 화로나 히터 등 열원에 제품을 가까이 두지 마십시오 .
- 제품을 가열하지 말고 전자레인지나 압력솥에 넣지 마십시오 .
- 60℃ 이상의 온도에서 보관하지 말 아야하며 , 더운 날씨의 자동차 내에 보관하지 마십시오 .
- 제품에 불이 나면 즉시 물 , 물안개 , 모래 , 소화담요 , 건조분말 또는 이산화탄소 소화기를 사용하여 불을 끄고 , 실제 상황에 따라 상기 추천 순서에 따라 불을 끄십시오 .

**볼륨 관련**
- 청력 손상을 방지학 위하여 이어폰 감청 기능을 높은 볼륨으로 장시간 사용하지 마십시오 .
- 너무 높은 볼륨으로 오디오 신호를 청취하면 영구적인 난청을 유발할 수 있기에 , 가능한 한 낮은 볼륨을 사용하십시오 .

SV

## SÄKERHETSFÖRESKRIFTER

Tack för att du köpte Saramonic! Läs igenom noggrant och följ säkerhetsföreskrifterna och Användarmanual (besök vår hemsida på https://www.saramonic.com/support) före användning och använd sedan produkten på rätt sätt. Denna produkt är inte lämplig att användas av barn. Genom att använda denna produkt, bekräftar du därmed att du har läst och accepterat alla villkor som är associerade med produkten. Du samtycker till att vara ansvarig för eventuella konsekvenser av att använda produkten. Saramonic tar inget ansvar för skador, personskador eller juridiskt ansvar som uppstår på grund av användarens felaktiga användning. Följ följande säkra rutiner:

### TIPS

Tack vare den trådlösa frekvensen på 2,4 GHz kan signaler enkelt dämpas. Försök att undvika hinder, såsom väggar och byggnader, och undvik närhet till enheter med 2,4 GHz-signaler, såsom högeffekts wifi-antenner, radioapparater osv.

### ⚠ FÖRSIKTIGHET

Något som kan orsaka personskada eller skada på produkten

**Produkthantering**
- Slå inte på, krossa eller tappa produkten.
- Placera inte tunga föremål på produkten.

**Batterihantering**
- Förvara inte under en längre period när batteriet är helt urladdat, detta kan orsaka irreparabel skada.

**Driftmiljö**
- Använd vid en temperatur mellan 0 °C och 50 °C.
- Ladda vid en temperatur mellan 5 °C och 45 °C.
- Förvara vid en temperatur mellan -20 °C och +50 °C.

### ⚠ VARNING

Något som kan orsaka allvarlig personskada eller dödsfall

**Batterihantering**
- Ta inte isär eller stick hål på batteriet på något sätt, eftersom elektrolyt kan läcka ut, eller det kan till och med uppstå brand eller explosion.

**Driftmiljö**
- Låt inga vätskor komma in i produkten. Använd inte i regn eller fuktiga förhållanden eftersom frätande reaktioner kan uppstå, vilket kan orsaka självantändning av batteriet eller till och med en explosion.
- Använd inte nära spisar och värmare med mera.
- Värm inte och placera inte i en mikrovågsugn eller tryckkokare.
- Förvara inte vid en temperatur över 60 °C. Placera inte i din bil när det är varmt väder.
- Om produkten brinner, släck den omedelbart med vatten, vattendimma, sand, en brandfilt, en tort pulver, eller en koldioxidbrandsläckare. Välj ett sätt i den ordning som rekommenderas ovan med hänsyn till den faktiska situationen.

**Volym**
- Övervaka inte med hög volym under en längre tid eftersom det kan orsaka hörselskador.
- Att lyssna på ljud med för höga volymer kan orsaka permanent hörselskada. Använd så låg volym som möjligt.